

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 581. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE POWŁOKI NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWYCH KARTA R EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.03.01

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Z podłoża, na które ma być nakładany MAXFLOOR należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, smary, powłoki malarskie). Przy bardzo dużym zniszczeniu posadzek należy przeprowadzić frezowanie. Podłoże, na które ma być nakładany MAXFLOOR powinno posiadać wytrzymałość betonu klasy B-25, a próba „pul off” powinna wynosić 1,5 MPa. Podłoża betonowe mogą zawierać pewną ilość wilgoci, ale produkt nie może być nakładany na powierzchnie mokre z płynącą wodą. Aby zapewnić właściwą reakcję komponentów minimalna temperatura podłoża nie może być niższa niż 10st C, a wilgotność względna musi być mniejsza niż 80%.

#### MIESZANIE

MAXFLOOR jest dostarczany w odpowiednio przygotowanych wagowo kompletach (składnik A+B). Należy włąć utwardzacz (komponent B) do żywicy (komponent A) i dokładnie wymieszać. Mieszanie można przeprowadzić ręcznie lub używając wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania jednorodnej substancji.

#### APLIKACJA

Aplikację można przeprowadzić przy użyciu szczotki, wałka lub pistoletu. Pierwsza warstwa powinna być nakładana pedzlem w celu dobrego wtarcia w podłoże. Przy stosowaniu natrysku wysokociśnieniowego wymagane jest ciśnienie ok. 0,5 MPa i średnica dyszy 3 - 3,5 mm. Przed przystąpieniem do nałożenia drugiej warstwy z MAXFLOOR MATE pierwsza warstwa (gruntująca) musi być sucha i stwardniała, bez znaczenia ile minęło czasu. W celu poprawienia odporności posadzki wykonanej z MAXFLOOR, można pierwszą warstwę jeszcze moką, posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1 do 0,5 mm. Następnie po wyschnięciu tej warstwy należy nadmiar piasku usunąć za pomocą szczotek i przeprowadzić aplikację drugiej i trzeciej warstwy. Narzędzia pracy powinny być czyszczone wodą zanim materiał stwardnieje.

#### OPAKOWANIA

MAXFLOOR jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo 10 kg i 20 kg.

#### MAGAZYNOWANIE

6 miesięcy w oryginalnych i szczelnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, w temp. 5st C – 300C i nie w bezpośrednim nasłonecznieniu.

#### KOLORY

Biały, szary, zielony, czerwony, beżowy, niebieski. Na specjalne życzenie można dostarczyć materiał w innych kolorach.

#### BHP

Podczas mieszania i aplikacji należy nosić rękawice ochronne i okulary. Kiedy dochodzi do kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je czystą wodą, unikając wcierania, oraz zwrócić się do lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją bieżącą wodą i mydłem. Kiedy produkt dostanie się do układu trawiennego, natychmiast zwrócić się do lekarza; nie wywoływać wymiotów (torsji). Nie wdychać oparów pochodzących z procesu ogrzewania i spalania. Przestrzegać środków ostrożności koniecznych przy użyciu tego typu produktów. Na życzenie przekazujemy Kartę bezpieczeństwa produktu. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



#### TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl  
Pecefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl  
Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów