

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

5. 445. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO MATY ANTYEROZYJNE VHVD UKŁADANIE A EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01

Plan układania

Przed przystąpieniem do układania maty należy sporządzić plan układania i sposobu łączenia, których realizacja zapewni, że nie zostanie ona uszkodzona podczas układania i jej wartość funkcjonalna nie ulegnie zmianie. Plan układania powinien być sporządzony przed rozpoczęciem prac. Ma on na celu określenie ułożenia każdej roli maty, umiejscowienia na podłożu i kolejności układania. Powinien podawać sposób zachodzenia na siebie pasów maty, uwzględniający nachylenie podłoża, kierunek przepływu wody, szerokość pasów a także sposób łączenia pasów i mocowania maty do podłoża. Miejsca ułożenia maty powinny być wytyczone z zastosowaniem palików lub szpilek.

Cięcie maty

W wypadku konieczności zmiany wymiarów pasa maty, można ciąć matę za pomocą ostrzy o wystarczającej wielkości (np. nożem lub nożycami).

Rozkładanie maty

Matę przeciwoerozyjną należy układać pasami, na zakładkę.

Celem prawidłowego umocowania maty pokrywającej zbocze o dużym nachyleniu wykonać rowy kotwiące, na górze i u podstawy.

W każdym jednak wypadku początek pokrycia matą winien rozpocząć się na płaszczyźnie poziomej zbocza, co najmniej 1 m od górnej krawędzi zbocza.

Przed rozpoczęciem rozwijania roli, należy początek pasma maty zakotwić w gruncie, w odstępach, co 50 cm.



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPŁEN
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SID: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów